

TEXTILE COLOUR MULTIFIBRE



Tooteteave

Tekstiilivärv puuvillase, linase, villase, viskoos-, siid- ja polüamiidkanga värvimiseks. Sobib nii masin-, kui ka käsipesuks.

Koostis: Pulbriline vees lahustuv tekstiilivärvaine.

Pakend: Pakend sisaldab kaks kotikest värvi ning järeltötlusvahendit. Kui värvid puuvilla, lina või viskoosi, siis on lisaks värvile vaja 1 dl soola ning villa, siidi ja polüamiidi puhul 1/2 dl äädikat

Kulu: Jätkub 250-500g tekstiili värvimiseks sõltuvalt soovitud värvinüansist.

Käsitsemine ja säilitamine: Väldi sellist käsitsemist, mis võib tekitada tolmu. Pakendeid tuleb hoida suletuna niikaua kui võimalik. Säilitada kuivas kohas ja originaalpakendis.

Jäätmekäitus: Hävitamisele määramisel käidelda vastavalt kohalikele ettekirjutustele. Lisainfo saamiseks võta ühendust kodukoha omavalitsusega.

Juhised

Enne värvimist puhasta pesumasina udemefilter, et võimalikud pesuvahendite jäänused värvimist ei mõjutaks. Värv maksimaalselt 1 kg kuiva tekstiili koduses pesumasinas, mille mahutavus on 3-4 kg.

Puuvillase, linase, viskoos- ja polüamiidkanga värvimine

1. Sega värvipulber ½ liitris kuumas vees. Sega hoolikalt, nii et värv oleks täielikult lahustunud. Kasutage roostevabast terasest või alumiiniumist tervet anumat.
2. Niisuta kangaid
3. Kalla värvilahus pesumasina trummlisse ja lisa märg kangas.
4. Puuvilla, lina ja viskoosi puhul lisa 1 klaas soola, polüamiidi korral lisa soola asemel 1/4 dl tassi 12% äädikat
5. Kasuta põhipesu programmi (ilma eelpesuta) Puuvilla, lina ja viskoosi puhul 60-90 kraadi, polüamiidi puhul 70 kraadi.
6. Värvikindluse parandamiseks tuleb puuvillast, linast ja viskooskangast järeltöödelda. Selleks lisa otse pesumasina trummlisse järeltötlusvahend ning käivita ilma eelpesuta värvilise pesu programm 40 kraadi juures. Järeltötlust võib teha ka käsitsi. Sel juhul sega järeltötlusvahend 10 dl vette (40 kraadi) ja lase kangastel selles 15 minutit liguneda. Polüamiid ei vaja järeltötlust.
7. Puhasta pesumasin hoolikalt, tühjendades udemefiltri ning pühkides värvijäänused lapiga kummi- ja plastdetailidelt. Käivita ilma värvilise pesu programm 60 kraadi juures, lisades 1/2 dl pesuvahendit ja võimalusel 2 spl Remolit, et eemaldada võimalikud värvijäänused. Pärast Textile Colour multifibre kasutamist pesumasinas pese alati mõned masinatäied tumedat pesu

Pese värvitud kangaid 40 kraadi juures kas eraldi või koos sarna värvi toodetega.

Käsitsivärvimine

Kasutatakse anumat, mis sobib vedeliku pliidil soojendamiseks ning mida ei kasutata toidu valmistamiseks. Kasuta kummikindaid ning kaitse ümbritsevad pinnad värvipritsmete eest. Värv käsitsi maksimaalselt 250 g kuiva kangast .

1. Puista värvipulber ettevaatlikult 1/2 liitrisse vette ning soojenda segu seda samal ajal segades kuni värvipulber on täielikult lahustunud.
2. Täida anum umbes 10 liitri veega.
3. Niisuta kangad ja asetage seejärel värvivanni.
4. Puuvilla, lina ja viskoosi puhul lisa 1 dl soola ja kuumuta värvivann 80-90 kraadini. Polüamiidi värvimisel lisa soola asemel 1/2 dl 12%-list äädikat. Värv polüamiidi 70 kraadi juures. Hoida temperatuuri



konstantsena 45 minuti jooksul. Värvivanni ei tohi keema lasta. Sega kangaid värvivannis nii, et need ei lebaks voltides.

5. Loputa kangaid hoolikalt leiges vees, kuni kogu värviülejäak on kadunud.

6. Vii läbi kangaste järeltöötlemine, et parandada nende pesukindlust. Sega järeltöötlemisvahend 10-liitrisesse 40-kraadisesse vette ning lase kangastel olla selles vannis 15 minutit. Polüamiid ei vaja järeltöötlemist.

7. Puhasta anum.

Pese värvitud kangaid 40 kraadi juures kas eraldi või koos sarnast värvi toodetega.

Villa ja siidi värvimine

Siidist ja villast kangad on töötlemise ja kõrgete veetemperatuuride suhtes tundlikumad kui teised materjalid ning need võivad vale käsitsemise tagajärjel kergesti rikutud saada. Seetõttu võime anda vaid juhtnööre siidi ja villa värvimiseks, kuid mitte anda mingeid garantiisid tulemuste osas. Kasutatakse anum, mis sobib vedeliku pliidil soojendamiseks ning mida ei kasutata toidu valmistamiseks. Kasuta kummikindaid ning kaitse ümbritsevad pinnad värvipritsmete eest. Värvu käsitsi maksimaalselt 250 g kuiva kangast .

1. Kalla värvipulber ettevaatlikult 1/2 liitrisesse vette ja soojenda värvisegu seda kogu aeg segades kuni kogu pulber on lahustunud.

2. Täida anum umbes 10 liitri veega.

3. Lisa mõned tilgad pesuvahendit ja 2 teelusikatäit 12%-list äädikat.

4. Aseta niisked kangad vanni ja soojenda värvivanni aegamööda (kõige enam 2 kraadi minutis), villa puhul 80 kraadini ja siidi puhul 70 kraadini. Käsitse kangast kuumutamise ajal ettevaatlikult ning kannu hoolt, et kogu kangas oleks värvivannis vedelikuga kaetud.

5. Hoida temperatuuri 30-40 minuti jooksul. Kui tundub, et kangas ei taha värvi külge võtta, võid lisada veel 1/2 -1 spl. äädikat. Ole kanga töötlemisel ettevaatlik. Kui näiteks segad liiga tugevasti, siis on oht, et villane kangas pulstub.

6. Loputa kangaid leiges vees ilma pesemisvahenditeta kuni kogu üleliigne värv on eemaldatud. Vill ja siid ei vaja järeltöötlemist.

7. Puhasta anum. Pese värvitud kangaid 40 kraadi juures kas eraldi või koos sarnast värvi toodetega.

Tähelepanu!

- Värvitooni valikul arvesta alati kanga esialgse värviga. Mustrit ja rante ei saa kunagi täielikult värvida.

- Ära kunagi värvi heledat värvi tumedama peale, ilma et enne vana värvi eemaldaks. Enamikult tekstiilmaterjalidelt on võimalik värvi niipalju eemaldada, et neid saab üle värvida. Selleks kasuta Remol'it.

- Hea tulemuse saavutamiseks on väga tähtis temperatuur. Värvimise tulemus on puuvillase, linase ja viskooskanga puhul parim 80-90 kraadi juures. Kui värvid villast kangast, peab temperatuur olema 80 kraadi ning siidi ja polüamiidi puhul 70 kraadi.

- Sünteetilisest materjalist kangaid nagu näiteks polüestrit ja akrüüli ei saa värvida. Seepärast ei värvu näiteks ka polüestrist niit.

- Ära kunagi värvi uhiuusi kangaid ilma et neid enne mõned korrad peseks.

- Kasuta kummikindaid.

- Loe alati enne alustamist läbi kasutamisyjuhend. Mitte kasutada klaasseintega kohtades või siseruumides.

Muu

Me jätame endale õiguse teha muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta.