



TEXTILE COLOUR MULTIFIBRE

Omadused

Tekstiilivärv puuvillase, linase, villase, viskoos-, siid- ja polüamiidkanga värvimiseks. Sobib nii masin-, kui ka käsipesuks.

Koostis: Pulbriline vees lahustuv tekstiilivärvaine. Pakend sisaldab kaks kotikest värvi ning järeltötlusvahendit. Kui värvid puuvilla, lina või viskoosi, siis on lisaks värvile vaja 1 dl soola ning villa, siidi ja polüamiidi puhul 1/2 dl äädikat.

Kulu/Doseerimine: Jätkub 250-500g tekstiili värvimiseks sõltuvalt soovitud värvinüansist.

Käsitsemine & Säilitamine

Välgi sellist käsitsemist, mis võib tekitada tolmu.

Pakendeid tuleb hoida suletuna niikaua kui võimalik.

Säilitada kuivas kohas ja originaalpakendis.

Jäätmekäitlus

Hävitamisele määramisel käidelda vastavalt kohalikele ettekirjutustele. Lisainfo saamiseks võta ühendust kodukoha omavalitsusega. Enne värvimist puhasta pesumasina udemefilter, et võimalikud pesuvahendite jäänused värvimist ei mõjutaks. Värv maksimaalselt 1 kg kuiva tekstiili koduses pesumasinas, mille mahutavus on 3-4 kg.

Puuvillase, linase, viskoos- ja polüamiidkanga värvimine

1. Niisuta kangaid ning aseta need seejärel pesumasina trumliisse.

2. Lõika markeeringu järgi maha värvipakendite nurk ning aseta pakendid pesumasina trumliisse. Kahest pakikesest jätkub 250-500g tekstiili värvimiseks sõltuvalt soovitud värvinüansist

3. Vali võimalikult pika pesemisajaga ja suurima veekogusega pesuprogramm. Jäta eelpesu vahele. Puuvilla, lina ja viskoosi puhul lisa 1 dl soola ja vali temperatuuriks 80-90 kraadi. Polüamiidi korral lisa soola asemel 1/2 dl 12% äädikat. Värv polüamiidi temperatuuril 70 kraadi.

4. Värvikindluse parandamiseks tuleb puuvillast, linast ja viskooskangast järeltöödelda. Selleks lisa otse pesumasina trumliisse järeltötlusvahend ning käivita ilma eelpesuta värvilise pesu programm 40 kraadi juures. Järeltötlust võib teha ka käsitsi. Sel juhul sega järeltötlusvahend 10 dl vette (40 kraadi) ja lase kangastel selles 15 minutit liguneda. Polüamiid ei vaja järeltötlust.

5. Puhasta pesumasin hoolikalt, tühjendades udemefiltri ning pühkides värvijäänused lapiga kummi- ja plastdetailidelt. Käivita ilma värvilise pesu programm 60 kraadi juures, lisades 1/2 dl pesuvahendit, et eemaldada võimalikud värvijäänused. Pärast Textile Colour Multi fibre kasutamist pesumasinas pese alati mõned masinatäied tumedat pesu.

Pese värvitud kangaid 40 kraadi juures kas eraldi või koos sama värvi toodetega.

Käsitsivärvimine

Kasutatakse anumad, mis sobib vedeliku pliidil soojendamiseks ning mida ei kasutata toidu valmistamiseks.

Kasuta kummikindaid ning kaitse ümbritsevad pinnad värvipritsmete eest. Värv käsitsi maksimaalselt 250 g kuiva kangast .

1. Puista värvipulber ettevaatlikult 1/2 liitrisse vette ning soojenda segu seda samal ajal segades kuni värvipulber on täielikult lahustunud.

2. Täida anum umbes 10 liitri veega.

3. Niisuta kangad ja aseta seejärel värvivanni.

4. Puuvilla, lina ja viskoosi puhul lisa 1 dl soola ja kuumuta värvivann 80-90 kraadini. Polüamiidi värvimisel lisa soola asemel 1/2 dl 12%-list äädikat. Värv polüamiidi 70 kraadi juures. Hoida temperatuuri konstantsena 45 minuti jooksul. Värvivanni ei tohi keema lasta. Sega kangaid värvivannis nii, et need ei lebaks voltides.

5. Loputa kangaid hoolikalt leiges vees, kuni kogu värvijääk on kadunud.

6. Vii läbi kangaste järeltötlamine, et parandada nende pesukindlust. Sega järeltötlusvahend 10-liitrisse 40-kraadise vette ning lase kangastel olla selles vannis 15 minutit. Polüamiid ei vaja järeltötlust.

7. Puhasta anum.

Pese värvitud kangaid 40 kraadi juures kas eraldi või koos samast värvi toodetega.

Villa ja siidi värvimine

Siidist ja villast kangad on töötlemise ja kõrgete veetemperatuuride suhtes tundlikumad kui teised materjalid ning need võivad vales käsitsemise tagajärjel kergesti rikutud saada. Seetõttu võime anda vaid juhtnööre siidi ja villa värvimiseks, kuid mitte anda mingeid garantiisid tulemuste osas. Kasutatakse anumad, mis sobib vedeliku pliidil soojendamiseks ning mida ei kasutata toidu valmistamiseks.

Kasuta kummikindaid ning kaitse ümbritsevad pinnad värvipritsmete eest. Värv käsitsi maksimaalselt 250 g kuiva kangast .

1. Kalla värvipulber ettevaatlikult 1/2 liitrisse vette ja soojenda värvisegu seda kogu aeg segades kuni kogu pulber on lahustunud.

2. Täida anum umbes 10 liitri veega.

3. Lisa mõned tilgad pesuvahendit ja 2 teelusikatäit 12%-list äädikat.

4. Aseta niisked kangad vanni ja soojenda värvivanni aegamööda (kõige enam 2 kraadi minutis), villa puhul 80 kraadini ja siidi puhul 70 kraadini. Käsitse kangast kuumutamise ajal ettevaatlikult ning kanna hoolt, et kogu kangas oleks värvivannis vedelikuga kaetud.

5. Hoida temperatuuri 30-40 minuti jooksul. Kui tundub, et kangas ei taha värvi külge võtta, võid lisada veel 1/2 -1 spl. äädikat. Ole kanga töötlemisel ettevaatlik. Kui näiteks segad liiga tugevasti, siis on oht, et villane kangas pulstub.

6. Loputa kangaid leiges vees ilma pesemisvahenditeta kuni kogu üleliigne värv on eemaldatud. Vill ja siid ei vaja järeltötlust.

7. Puhasta anum.

Pese värvitud kangaid 40 kraadi juures kas eraldi või koos samast värvi toodetega.

ARVESTA SELLEGA, ET...

- Värvitooni valikul arvesta alati kanga esialgse värviga. Mustrit ja rante ei saa kunagi täielikult värvida.

- Ära kunagi värvi heledat värvi tumedama peale, ilma et enne vana värvi eemaldaks. Enamikult tekstiilmaterjalidelt on võimalik värvi niipalju eemaldada, et neid saab üle värvida. Selleks kasuta Remol'it.

- Hea tulemus saavutamiseks on väga tähtis temperatuur. Värvimise tulemus on puuvillase, linase ja viskooskanga puhul parim 80-90 kraadi juures. Kui värvid villast kangast, peab temperatuur olema 80 kraadi ning siidi ja polüamiidi puhul 70 kraadi.

- Sünteetilisest materjalist kangaid nagu näiteks polüestrit ja akrüüli ei saa värvida. Seepärast ei värvu näiteks ka polüestrist niit.

- Ära kunagi värvi uhiuusi kangaid ilma et neid enne mõned korrad peseks.

- Kasuta kummikindaid.

- Loe alati enne alustamist läbi kasutusjuhend.